

Kulak İzi Alma Klavuzu

Earfit In Ear Monitor

EarFit In Ear Monitor'leri eşsiz kılan kişiye özel üretim, göndereceğiniz kulak izini referans olarak yapılmaktadır. Kulak izleri işitme merkezlerindeki uzman odyologlar tarafından alınmalıdır. Kulak parmak izi gibi özgün bir yapıya sahiptir ve güncel teknolojide kulak yapısını görmenin kulak izi almaktan daha efektif bir yolu bulunmamaktadır.

Tüm üretim süreçlerimiz gönderdiğiniz kulak izinize uygun olarak yapılacağı için, odyoloğunuzun aşağıdaki yönergeye uygun kulak izi aldığından emin olun.

1. Kulak izi Boyu

EarFit In Ear Monitorler tüm kulak yapısını kapsayacak şekilde üretilmektedir. Bu sebeple kullanıcılarımızın tam konka kulak izine ihtiyaç duymaktayız. Kulak izi helix, tragus ve anti-tragusu kapsayacak şekilde alınmalıdır.

2. Kulak izi Materyali

Kulak izi, sert kulak izi alma macunu ile alınmalıdır.

3. Kulak izi Derinliği

Kulak izi, kulak kanalının ikinci boğumuna kadar girmelidir ve iz alım sürecinde kullanıcının ağzının açık olması gerekmektedir.

4. Kulak izi Alınırken Yapılması Gerekenler

Kulak izi macunu kulakta donarken, kullanıcının çenesini hareket ettirmemesi gerekmektedir. Kullanıcının çenesini kapatmasını engellemek için, kulak izi alınırken dişlerinin arasına bir şey konulması gerekmektedir. Tüm bunların doğruluğunu sağlamak için:

- ✓ Kulak izi macunu enjekte edilirken kullanıcının ağzının açık olması gerekmektedir.
- ✓ Kulak izi alma macunu sertleşene kadar kullanıcının ağzının açık olması gerekmektedir.

5. Kulak izinizi Bize Gönderin

Kulak izinizi aldıktan sonra ad, soyad, teslimat adresi, telefon numarası, mail adresi ve sipariş numarası ile birlikte yan alanda bulunan formu beraber adresimize gönderebilirsiniz. Kargo takip numaranızı sipariş numaranız ile birlikte uretim@earfit.com.tr adresine göndermeniz, lojistik süreçlerini hızlandıracaktır. Kulak iziniz bize ulaştığı anda üretimlerinize başlanacaktır. Üretim süreçlerinizi kullanıcı girişinden siparişlerim sayfasından takip edebilirsiniz.



Bu Alanı Doldurmayı Unutmayın



İletişim Bilgilerimiz

Adres

Üniversiteler Mah. İhsan Doğramacı Blv. ODTÜ
Teknokent Silikon Blok, ZK-02 Çankaya/Ankara

Telefon

+90312 552 29 79

E-Mail

info@earfit.com.tr

Ürün Gönderme Formu

Aşağıdaki formu eksiksiz doldurup yukarıda belirtilen adrese göndermeniz gerekmektedir.

Ad Soyad

Telefon

E-Posta

Teslimat Alacağınız Adres

Sipariş Numarası



